


SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่น



- * กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน.
- * ใช้งานเฉพาะภายในบ้าน


ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com/global/register

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย


1. อ่านคู่มือการใช้งานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน
2. คำเตือน: อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพรมหรือพื้นที่เปียก
ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำโดยเด็ดขาด
3. ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้เครื่องดูดฝุ่นใกล้เด็กเล็กและอย่าปล่อยให้เด็กเล่นเครื่อง
เหมือนหนึ่งของเล่น การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น
4. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่มีถุงเก็บฝุ่นอยู่ภายใน การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นบ่อย ๆ เมื่อใช้ดูดสิ่งที่เป็น
เนื้อละเอียดมาก ๆ อาทิเช่น ฝุ่นผง แป้ง เป็นต้น และการเปลี่ยนหรือทำความสะอาด
ถุงเก็บฝุ่นก่อนที่จะเติมเพื่อคงสภาพการทำงานสูงสุดของเครื่องไว้
5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุที่มีเชื้อไฟอยู่ อาทิเช่น ไม้ขีดไฟ แก้วที่ยังไม่มอดสนิทหรือก้นบุหรี่ที่ยังไม่ได้ดับ
และการเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นไว้ในที่ที่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนจัดเพื่อป้องกันการผิดรูปและสี
หมองของตัวเครื่องภายนอกที่ทำมาจากพลาสติก
6. หลีกเลี่ยงการนำของหนักหรือวัตถุแหลมคมกระแทกหรือวางทับกับเครื่องดูดฝุ่นเพราะอาจทำความ
เสียหายให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้และอย่ายืนทับบนท่อหรือวางของหนักทับท่อดูดหรือมีวัตถุมาปิดกั้น
ท่อดูด
7. การถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึงไม่ควรดึงที่สายไฟและทุกครั้งก่อนทำการ
เปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่องต้องแน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
8. ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่องต้องแน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
9. ต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทุกครั้งทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น
10. ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟเพิ่ม
11. หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำงานผิดปกติปิดสวิทช์และติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการซัมซุง
12. หากเครื่องมือการชำรุดผิดปกติให้ส่งเครื่องดังกล่าวขอรับบริการได้จากช่างบริการศูนย์บริการ
ซัมซุงทั่วประเทศ
13. ห้ามจับท่อดูดฝุ่นเมื่อหัวเครื่องดูดฝุ่นให้จับที่หัวของเครื่องดูดฝุ่น

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

หมายเหตุ : การใช้อิโคโนฟิลเตอร์ให้มีอายุการใช้งานปราศจากการไหลออกかせตฟิลเตอร์




► เครื่องดูดฝุ่นแต่ละรุ่นมีลักษณะเด่นไม่เหมือนกัน



เพื่อจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นให้วางหัวแปรงดูดของเครื่องดูดฝุ่นจึกรูป

2 การควบคุมการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่น


2-1 สายไฟ




หมายเหตุ

การถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบ
ให้จับที่ตัวปลั๊ก
ไม่ควรดึงที่สายไฟ

2-2 การควบคุมพลังงาน (การควบคุมรังสีอินฟราเรด)



การบังคับด้วยมือ




การควบคุมร่างกาย

กดที่บังคับพลังงานในลำตัวของเครื่องให้เปิด (ให้สูงสุด) และกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ปิด (ให้ปิด)

หมายเหตุ


1. เวลาจะใช้ปุ่มควบคุมไฟเพื่อกำลัງดูด จะต้องให้มีความมั่นใจว่าอย่าให้เครื่องส่งผ่านจากริโมทไม่ควรถูกวางเพราะร่างกายของคุณ)
2. เมื่อเวลาเครื่องทำความสะอาดทำงานอยู่ในห้องแถวเพดานที่สูง ๆ หรือภายใต้แสงสว่างแล้วปุ่มบังคับแรงดูดของเครื่องอาจจะทำงานไม่เป็นปกติได้ ดังนั้น ควรใช้ปุ่มบังคับไฟ
3. เมื่อแบตเตอรี่หมดไปแล้ว ปุ่มบังคับที่มีอยู่ในค้ำมืออาจจะใช้ไม่ได้ในกรณีนี้ ก็จะต้องหาแบตเตอรี่เปลี่ยนเสียใหม่(วิธีการสับเปลี่ยน: อ้างถึงหนังสือคู่มือของผู้ใช้ข้อที่ 7)

2-3 วิธีการใช้อุปกรณ์




3 นาโนซิลเวอร์ฟุ้งชั้น (เลือกได้ตามใจชอบ)

ชั้นเล็ก ๆ ของซิลเวอร์นาโนจะเข้าไปในถุงฝุ่นและเอ็กซ์ฮาทฟิลเตอร์



ถังขยะ




เอ็กซ์ฮาทฟิลเตอร์

4 ปฏิเสธไอออนฟุ้งชั้น (ให้เลือกตามใจชอบ)


- แบบตัวอย่างกับการปฏิเสธไอออนฟุ้งชั้น

เมื่อไฟเข้าถึงเครื่องแล้ว สี 'เขียว' จะได้เปิดหมุนและสัญญาณปฎิเสธไอออนจะมา



- แบบตัวอย่างกับการปฏิเสธไอออนฟุ้งชั้น


เมื่อไฟเข้าถึงเครื่องแล้ว สี 'แดง' จะถูกหมุนให้เปิด



⚠️เตือนให้ระวังอันตราย

1. อย่าวางใกล้เครื่องโทรทัศน์ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่
2. อย่าให้เส้นเหล็กแหลม ๆ ตกเข้าในภาชนะที่ปลดปล่อยไอออน
3. อย่าเทสิ่งเหลวเข้าในภาชนะที่ปลดปล่อยไอออน
4. อย่าให้วัตถุใด ๆ เข้าไปในไอออนไนเซอร์ที่เปิดอยู่


5 ไฟแสงระดับฝุ่น




เมื่อมีการติดไฟเครื่องบอก โปรตและทำความสะอาดไซโคลนฟิลเตอร์ (5-1) และบาส์เค็ตฟิลเตอร์ (5-2) ตามที่แสดงด้วยภาพดังต่อไปนี้

5-1 วิธีทำความสะอาดเครื่องกรองไซโคลน (ทางเลือก)

5-1-1 เทให้ว่างเปล่าไซโคลนฟิลเตอร์




5-1-2 วิธีทำความสะอาดเครื่องกรองไซโคลน



หมายเหตุ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของเครื่องดูดฝุ่นให้สูงขึ้นต้อง
ใช้ "ระบบเครื่องกรองไซโคลนิกแบบ"


5-2-2 ทำความสะอาดเคสฟิลเตอร์




หมายเหตุ : ห้ามทิ้งเครื่องกรอง เพราะต้องนำไปเพื่อคงสภาพการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น

6 ทำความสะอาดฟิลเตอร์

6-1 ทำความสะอาดฟิลเตอร์ทางเข้า









6-2 ทำความสะอาดฟิลเตอร์ทางออก



หมายเหตุ : ห้ามทิ้งเครื่องกรอง เพราะต้องนำไปเพื่อคงสภาพการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น


5-2 ทำความสะอาดบาส์เค็ตฟิลเตอร์

5-2-1 เทให้วางเปล่าบาส์เค็ตฟิลเตอร์




หมายเหตุ

ทำความสะอาดเครื่องกรองประเภทดักด้วยน้ำได้
อย่าทำให้ตัวเครื่องดูดฝุ่นจุ่มลงไป
ทำให้แห้งสนิทก่อนที่จะใส่ที่เดิม



7 เปลี่ยนหม้ออัดไฟฟ้า(เปลี่ยนแบตเตอรี่)



1) ชนิดแบตเตอรี่ : ขนาดAA



หมายเหตุ

เมื่อเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานแล้วก็ต้องสับเปลี่ยนแบตเตอรี่เสียหากมีการ
ตะขี่ยันตะยอเรื่อยอีกแล้วโปรดติดต่อผู้จำหน่ายการที่จากผู้จำหน่ายสินค้านั้นได้






เตือนให้ระวังอันตราย

1. ไม่ต้องถอดเครื่องหรือขากแบตเตอรี่ใหม่
2. ไม่ต้องทำให้แบตเตอรี่มีความร้อนหรือโยนทิ้งในกองไฟ

3. อย่าหมุนกลับตรงกันข้าม(+), (-)ของเทอมินัล
4. การถอดแบตเตอรี่ออกโดยวิธีถูกต้องด้วย

- การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องขัดข้องไม่ทำงาน	ไม่มีไฟฟ้า อุณหภูมิต่ำ	ตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟ และที่เสียบปลั๊กไฟ ย้ายออกจากสถานที่เย็น
เครื่องไม่สามารถดูดฝุ่น อย่างมีประสิทธิภาพ	ถุงกรองฝุ่นเต็มหรือท่อดูดฝุ่นอุดตัน	นำสิ่งของอุดตันออก
สายไฟเก็บไม่หมด	สายไฟพันกันหรือชำรุด	ดึงสายไฟ 2-3m. แล้วกดปุ่มเก็บสายไฟ
เครื่องไม่สามารถดูดฝุ่นได้	เกิดรอยแตกหรือรูที่ท่อดูดฝุ่น	ตรวจสอบท่อดูดฝุ่นและ ถ้าจำเป็นเปลี่ยนเป็นของใหม่
แรงดูดฝุ่นต่ำหรือไม่มีประสิทธิภาพ	ถุงกรองฝุ่นเต็ม	ตรวจสอบเครื่องกรองและ ทำความสะอาดสิ่งที่แสดงไว้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้



บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

สำนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุง สำนักงานใหญ่

อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม

แขวงคลองเตย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2689-3232

โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 102/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)

ด.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : (053)818-080

โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก

เลขที่ 691/63-64 ด.มิตรภาพ - รังทอง

ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : (055)259-454

โทรสาร : (055)259-454

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น

เลขที่ 4/10 ด.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : (043)243-021-2

โทรสาร : (043)243-022

5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา

เลขที่ 363/1 ด.มิตรภาพ ต.โนนเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : (044)261-791

โทรสาร : (044)261-792

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา

เลขที่ 301/5-6 ด.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)

ด.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000

โทรศัพท์ : (038)726-284-6

โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/03 หมู่ 5 ด.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : (077)214-577

โทรสาร : (077)214-577

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่

เลขที่ 642-644 ด.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : (074)365-252

โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 จ.สวนอุตสาหกรรมรวมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชาชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มโพเรียมเวอร์ชั่น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

SAMSUNG

DJ68-00316D REV(0.0)